

D D S - V F O 2

取扱説明書

第一章 仕様概要

OUTPIUT - A

適合負荷	50 以上
周波数範囲	出力電圧 0.5Vp-p以上時 0.5MHz~15MHz
	出力電圧 約1Vp-p時 1MHz~9MHz時

OUTPIUT - B

適合負荷	100 ~ 300
周波数範囲	2MHz~3.5MHz
出力電圧	10Vp-p

LPFの変更により変更可、但し、高調波電圧が増加します。

電源電圧

AC100V ± 10V

注意事項

本器の電源を投入する前に使用する側の出力端子に所定の負荷を接続してください。
出力の短絡は保護回路がありません、短絡しないよう注意してください。
出力Bは無負荷の場合には、本器の出力アンプを破損する場合があります。

出力 A (OUT A) 50 以上、開放可


出力 B (OUT B) 100 ~ 300 、Aを選択時は開放可

本取扱説明書は細心の注意を心がけ作成しましたが誤字脱字その他内容や記述の誤りはご容赦いただきます。

本取り説の内容は修正が必要と認められる場合は断り無く修正いたします。

第二章 パネルの説明

1. フロントパネル



L C D表示器です。

電源スイッチです。

エンコーダの有効位置を移動させます。 と は移動方向が逆になります。

送信時に周波数シフトをさせる設定をするときに使用します。


全てのモードからノーマルモードに戻ります。

RITのモードになります。一回押すごとにRIT、XIT、MITをトグルします。

エンコーダダイヤルです。

DDS-VFOの出力端子を選択します

2. リアパネル



VFOの出力端子です。

OUTPUT Aは 1Vp-pで TS820やFT101のような出力です。

OUTPUT Bは 10Vp-p コリンズ用です。

PTT入力端子です。

PTT入力はRITやTxSの機能を使用する場合にトランシバー若しくはマイクロホンのPTT出力を接続します。

ヒューズホルダーです。

電源ケーブルです。AC 100V \pm 10Vでご使用ください。

3. スイッチの説明

1. スイッチの種類

CLR スイッチ
RIT/MODE スイッチ
TxS/TYPE スイッチ
L /init1 スイッチ
R /init2 スイッチ

2. CLRスイッチ (CLR)

本器のモードをNormalに戻します。

3. RIT/MODE スイッチ

Normal モード時は RIT、XIT、MITの機能選択をします。
Setup モード時は BASE、Calibrationの機能選択をします。

4. TxS/TYPE スイッチ

Normal モード時は TxS、CITの機能選択をします。
Setup モード時に VFOの出力周波数と表示周波数を三種類の形式の中から選択します。形式については別述します。

5. L/init1 スイッチ

エンコーダが機能する位置(*)を左シフトします。

6. R/init2 スイッチ

エンコーダが機能する位置(*)を右シフトします。

2. 機能説明

1. Normal

メモリーCHの選択と周波数の変更だけの機能で本器の基本機能となります。

2. RIT

受信周波数を + 3 2 . 7 6 0 H z ~ - 3 2 . 7 6 0 H z の範囲で可変できます。

出力周波数は、受信時のみ表示周波数に加算されます。

3. XIT

送信時の周波数シフトを + 3 2 7 6 0 H z ~ - 3 2 7 6 0 H z の範囲で設定します。

XIT表示時は、出力周波数が表示周波数に送受とも加算されます。

4. MIT

受信時は、RIT機能、送信時はXITで設定した値が加算されます。

5. T x S

MITからRITの機能を削除しました。

6. CIT

XITと同じ機能でT x Sに対応しています。

CITによりCW運用時に好みのトーンで受信し相手局にゼロインする事ができます。

7. BASE

DDSの出力周波数を表示し、出力周波数の調整をします。

接続する送受信機のVFOの周波数に合わせます。

8. Calibration

DDSの出力周波数を送受信周波数表示に変換します。

9. TYPE

DDSの出力周波数と表示周波数の関係を設定します。

無表示 VFOの発振周波数が下がると送受信周波数があがるタイプ

表示 VFOの発振周波数が上がると送受信周波数が上がるタイプで送受信周波数がVFOの発振周波数より高い場合

- 表示 VFOの発振周波数が上がると送受信周波数が上がるタイプで送受信周波数がVFOの発振周波数より低い場合

10. Setup

BASE、Calibration、TYPEを選択できるモードです。

RIT、T x Sの二つのスイッチを一緒に押すとSetupモードになります。

11. Initialize

init1(L)、init2(R)二つのスイッチを一緒に押して電源スイッチを投入すると本器を初期化します。

12. PTT

PTT端子をローにするとMIT時は、XITで設定した値が出力周波数に

加算されます。T x S時は、CITで設定した値が出力周波数に加算されます。

13. *

*が表示されている位置でエンコーダが機能します。

第三章 操作方法

1. `init1 (L)`、`init2 (R)` スイッチを同時に押し電源スイッチを投入します。
`Initialize Completed` と表示されましたらスイッチを放します。
これでAK-80のSRAMをDDS_VFOで使用する状態に初期化します。
初期状態では、本器はNormalモード、DDS発振周波数5.5MHz、表示周波数10.000.000Hz、メモリーCH *M01、標準タイプに設定されます。
2. 設定を行うメモリーCHを選択します。*マークがMxxの前に点灯するようにL-Rスイッチを操作します。電源投入時は、常に*はメモリーCHの前になります。
エンコーダを回してメモリーCHを設定します。

R 10.000.000Hz
*M05 Normal

3. RITスイッチとTxSスイッチを一緒に押します。表示が下図のようになります。
エンコーダはMHzの位置になります。
*をL、Rスイッチにより周波数の変更を必要とする位置に合わせます。
エンコーダを回してDDSの出力周波数を使用する通信のVFO周波数に合わせます。

R *05.500.000Hz
M05 BASE

例えば、このVFOを接続する通信機の外部VFOの入力周波数が8MHzであればDDS-VFOのBASEを8.000.000Hzにします。

4. RITスイッチを操作してCalibrationを表示します。
3. で設定した周波数で受信できる周波数を表示させます。
例えば、VFOが8MHzの時、実際の受信周波数が7MHzであればCalibrationの時の表示を07.000.000Hzにします。

R 07*000.000Hz
M05 Calibration

5. 表示周波数の設定が終了しましたらCLRスイッチを押します。
この状態で送受信周波数を直読で可変できます。(周波数を変える為には*を可変する位置に移動する必要があります。)

R 07.000.000Hz
*M01 Normal

第四章 設定

1. TYPE (Setup MODE)


VFO出力周波数とCalibration周波数の関係を三種類の型式に分けて表示周波数を設定します。空白、 \pm の三種です。

空白：送受信周波数が上がる時VFOの周波数が下がるタイプ

(TS820, TS520等)

±：送受信周波数が上がる時VFOの周波数も上がる場合で
送受信周波数がVFOの周波数より高いタイプ

－：送受信周波数が上がる時VFOの周波数も上がる場合で
送受信周波数がVFOの周波数が低いタイプ



2. TxSスイッチ (CIT、TxS) (Normal MODE)

TxS、CITの切り換えをします。

選択されると*CITと表示されます。

CITはTxS時の送信周波数のシフト値を設定します。

TxSを選択すると*は10Hzステップに位置し表示されません。

3. BASE MODE (Setup MODE)

DDSの周波数を接続送受信機のVFOの周波数に設定するのに使用します。

出力(発振)周波数を直接表示します。

出力周波数を00Hzにしないで下さい。00Hzにしてしまった場合は、他の周波数にした後でリセットを必要とします。(電源を入れ直す)

4. Calibration MODE (Setup MODE)

DDSの出力周波数を接続送受信機の使用周波数に表示を変換します。

例えば、VFOの周波数が5.500.000Hzの時送受信周波数が

21.000.000HzであればCalibrationの状態が表示周波数を
21.000.000Hzとします。

5. RITスイッチ (RIT、XIT、MIT) (Normal MODE)

RIT、XIT、MIT、の選択をします。

RITが設定されると*はRITの前に表示されエンコーダはRIT、XIT、MIT
周波数の変更のみ有効になります。

RITは受信時に表示周波数に加減算されVFO出力になります。

送信時は加算されません。他のスイッチが押されるとRITの値は0Hzになります。

*は押したスイッチにの機能する位置に移動します。

6. L (Init1) / R (Init2) スイッチ

エンコーダーの機能を選択します。アスタリスクの表示されている場所がエンコーダの有効位置です。周波数表示の10Hzの位置は表示されません。

CLRスイッチを押すと*はメモリーCHの位置になります。

- 6 - 1 . アスタリスクの表示されている桁又はメモリーCHがエンコーダにより変更されます。Hzの桁はアスタリスクは表示されません。

R * 2 1 . 4 0 0 . 1 0 0 H z
M 0 1 N o r m a l

Mzの桁が変更できます。

R 2 1 * 4 0 0 . 1 0 0 H z
M 0 1 N o r m a l

KHzの桁を変更できます。
1kHzステップで変更します。高速回転すると10kHzステップになります。

R 2 1 . 4 0 0 * 1 0 0 H z
M 0 1 N o r m a l

100Hzステップ変更できます。

R 2 1 . 4 0 0 . 1 0 0 H z
M 0 1 N o r m a l

10Hzステップで変更できます。

R 2 1 . 4 0 0 . 1 0 0 H z
* M 0 1 N o r m a l

メモリーCHを選択できます。
1 ~ 30チャンネル

R 2 1 . 4 0 0 . 1 0 0 H z
M 0 1 R I T * + 0 1 . 1 2 0

RITの周波数を可変します。
10Hzステップで±32.670Hzです。
XIT、CIT、MITも同様に動作します。
XITはダイヤルを高速で回転させるとkHzの桁が変更されます。

- 6 - 2 . *はTxSスイッチを押すと10Hzステップに、CITスイッチで*CITに、RITスイッチでRIT*に、RITの状態ではRITスイッチを押すと、XIT*に、XITでRITスイッチを押すとMIT*になります。

7. Setup MODE

SetUP MODEは BASE、Calibrationを統括します。

RIT、TxSの二つのスイッチを同時に押すとSetup MODEになります。

この時、下図の様な表示になります。

R*05.500.000Hz
M01 BASE

CLRスイッチを押すとNormal MODEに戻ります

R 21.300.000Hz
*M01 Normal

数値はCalibration後を示しています。

8. PTTスイッチ (PTT LOW TX)

PTT入力は送信状態の時RITを解除しXITを有効にするのに使用します。

RIT、XIT、MITの機能を利用の場合は送信時+、-を短絡して下さい。

R 21.300.000Hz
M02 MIT*+00.060

PTT入力端子開放時の表示


T 21.300.000Hz
M02 MIT*-01.000

PTT入力 LOW (短絡) の時の表示
XITで設定した値を表示

第五章 使用方法

1. パルス数間引きとパルス倍率はT x SとR（*の右シフト）のスイッチと一緒に押します。

L C D表示器に以下の様に表示されます。



- a. DivideはT x SとR I Tスイッチで設定します。
R I Tで数値は増加します。1 224 50 1と変わります。
T x Sで数値は減少します。24 233 2 1 50 49と変わります。
 - b. SpeedはRとLスイッチで設定します。
Rで数値は増加します。1 2 ...24 25 25 1 offと変わります。
Lで数値は減少します。25 24 23 ...2 1 off 25
と変わります。
2. パルス倍率は、ロータリーエンコーダーを速く回すか或いはゆっくり回すかです。
最速の時に、500倍の最高になります。
これは、Speedの設定を1から25の間でできます。
1回転のパルス数の少ないエンコーダーは数値を大きく設定します。
 2. パルス間引きは、1の時は、エンコーダーのパルス数そのままです。
2にすると2分の1に成ります。
則ち1回転100パルスであれば1回転50パルスに近似します。
前項2.との兼合いで操作し易いパルス数に設定します。
数値が決まりましたらC L Rスイッチを押します。これで間引き数並びに
倍率が記憶されイニシャライズするか再度設定し直す迄保持されます。
 3. Speed をoffに設定した時は、倍率の機能は停止します。
1回転50パルスのエンコーダの時、Divide = 3 , Speed = 1で操作性が向上
します。
当然ですが操作性は個人差及びツマミの質で大きく左右されます。

4. 出力周波数の設定

- 4 - 1 . T x S と R I T の二つのスイッチを一緒に押します。スイッチを放すと の表示器に05.500.00、 B A S E と表示します。
- 4 - 2 . 変更する周波数の桁を L - R で選択します。ロータリーエンコーダを操作し使用するトランシーバーの V F O 周波数にします。周波数の詳細は使用するトランシーバーの取扱説明書を参照してください。
トランシーバーがダブルヘテロダインやトリプルヘテロダインの場合、長期間校正していないと殆どの場合 V F O 以外の発振器の周波数がずれています。それらの発振器を調整するか若しくは本器の B A S E 周波数をそれらの発振器の周波数誤差分加減して使用してください。
- 4 - 3 . R I T スwitchを押します。
の表示器に C a l i b l a t i o n と表示されます。
表示を実際に運用する周波数帯の周波数にします。表示の変更は4 - 2 と同様の方法です。
- 4 - 4 . C L R スwitchを押します。C A L が00.00と変わります。
これでチャンネルメモリ 1 の設定は終了です。更に次のチャンネルメモリーを設定する場合はエンコーダを回し Mxx 表示を記憶させる番号に合わせ4 - 1 から4 - 4 を繰り返します。

設定例 1

T S 8 2 0 を例に設定します

T S 8 2 0 のバンドエッジの V F O 周波数は5.500.000 H z です。

3 - 1 を実行します。3 - 2 を実行します。(本器は初期状態で5.5 M H z に設定されています。)

3 - 3 を実行します。3.5 M H z で使用する時は、3.500.00と表示を設定します。

21 M H z で使用する時は、21.000.00と表示を設定します、

C L R スwitchを押します。

詳細は T S 8 2 0 の取扱説明書の固定チャンネル運用の項を参照してください。

設定例 2

F T 1 0 1 の場合

F T 1 0 1 のバンドエッジの V F O 周波数は9.200.000 H z です。

S S B は U S B と L S B で V F O の周波数が C W に対して1.5 K H z 違います。

L S B の場合は、 $9.200.000 + 1.500 = 9.201.500$ H z

U S B の場合は、 $9.200.000 - 1.500 = 9.198.500$ H z

B A S E で上記の周波数に設定しましたら4 - 3、4 - 4 を実行します。

詳細は F T 101 取扱説明書の固定チャンネル水晶発振子の項を参照してください。

4 - 5 . T Y P E 表示

V F O 出力周波数と C a l i b l a t i o n 周波数の関係を三種類の型式に分けて表示周波数を設定します。、 - 、無表示の三種です。

無点灯：送受信周波数が上がる時 V F O の周波数が下がるタイプ

(T S 8 2 0 , T S 5 2 0 、 F T 1 0 1 等)

：送受信周波数が上がる時 V F O の周波数も上がる場合で送受信周波数が V F O の周波数より高いタイプ

- ：送受信周波数が上がる時 V F O の周波数も上がる場合で送受信周波数が V F O の周波数より低いタイプ

4 - 6 . R I T、X I T、M I Tの機能と設定

R I Tスイッチを押すとR I Tが機能します。表示器にその値 が表示されます。
受信周波数は上位行の表示値に下位行右側の表示値が加算されます。
P T Tが入力されると上位行の表示周波数が送信周波数になります。
送信時にP T Tを入力しないと受信周波数で送信されます。

更にR I Tスイッチを押すとX I Tを表示します。エンコーダを回すとXITの右の表示がR I Tの時と同様に变化し上位行の表示値に加算値された周波数が送受信されます。

X I Tの時はP T Tの機能は無効になります。

更にR I Tスイッチを押すとM I Tを表示します。MITの右側の表示値は先に設定したR I Tの時の値が表示されます。

この時受信周波数は上位行の表示値とMITの加算値になります。
送信時P T T信号が入力されるとX I Tで設定した周波数が送信されます。
送信時P T T信号が入力されないで受信周波数で送信されます。

R	21.400.100Hz
M01	RIT*+01.120

R I Tの周波数を可変します。

更にR I Tを押します。

R	21.400.100Hz
M01	XIT*-01.120

X I Tの周波数を設定します。

R	21.400.100Hz
M01	MIT*+01.120

R I Tの周波数を可変します。

更にR I Tを押します。

R	21.400.100Hz
M01	RIT*+01.120

R I Tの周波数を可変します。

4 - 7 . C I T、T x Sの機能と設定

T x Sスイッチを押すと表示器にC I Tと表示します。C I Tの右側の表示は送信時のシフト周波数が表示されます。動作はX I T全く同様です。

更にT x Sスイッチを押すとT x Sが表示されます。

上位行には受信周波数が表示されます。

T x S表示の右側には送信時のシフト周波数が表示されます。

送信時にP T T信号が入力されると上位行の表示値にT x S右側のの表示値が加算されて送信されます。

P T T信号が入力されない場合は上位行の表示値が送信されます。

T x Sを押します。

R	21.400.100 Hz
M01	CIT* - 0.620

C I Tの周波数を可変します。

更にT x Sを押します。

R	21.400.100 Hz
M01	TxS - 0.620

受信周波数を可変します。

T x Sスイッチを押すごとにループします

4 - 8 . P T T入力

P T T入力は送信時に本器の端子を短絡します。

リレーのメイク接点かトランジスタのオープンコレクタ出力を使用します。

通信機の送信中信号の一方がグランドになっている場合はグランド側を本器の - 端子に接続します。

